

大光量LED投光器 SHIFT-A・B・C 取扱説明書

1. はじめに

このたびは、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は本製品を使用していただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。使用前にこの取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。

なお、この取扱説明書は組み立て後も捨てずに大切に保管しておいてください。

[組み立て上の注意]

- ボルトで締め付ける際、必要以上の力をかけると製品を傷つけたり、ボルトが外せなくなるおそれがあります。
- 使用するパターンにより、余りの部品や部材が生じることがあります。別の使用するパターンで必要となりますので、大切に保管してください。
- 組み立て後、各部がしっかりと取り付いているか再度確認の上安全にご使用ください。組み立てが不完全であると転倒、転落や破損の原因となり危険です。

2. 安全にご使用いただくために必ずお読みください

⚠危険

- 誤った取扱いをしますと、死亡又は重大事故につながる可能性があります。投光器以外の目的で使用しないでください。
- お客様による本製品の修理・改造は絶対に行なわないでください。発火や誤作動の原因になります。
- 乳幼児、小さなお子様の手の届かない所に設置、保管してください。
- ライトを直視しないでください。失明するおそれがあります。
- 万一外装の破損や煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じたら直ちに電源を切り、ご使用を控えてください。火災や感電などの重大事故につながります。

⚠警告

- 本製品は、直流電源24Vでは使用できません。直流電源12Vのみに対応しています。無理な接続は発火や故障の原因になります。
- 濡れた手で製品に触れないでください。ショートや感電のおそれがあります。
- 火気を使用する場合は、火元から5m以上離してご使用ください。火災や故障の原因になります。
- 中継用防水コネクターの接続は、無通電の状態確実に差し込んでください。漏電や感電、故障の原因になります。
- 本製品を決して分解、改造はしないでください。重大なけがや故障の原因になります。

⚠注意

- 転倒や落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- AC/DC電源装置は、直接雨や水などがかからないようにしてください。故障の原因になります。
- LED投光器の電源コードが下向きになるように設置してください。上向きにすると防水機能が働かなくなり、故障、不点灯の原因になります。
- 本製品は水中での使用はできません。防塵・防水対策はIP56レベルとなっています。
- 汚れを落とすときは、無通電の状態できれいな布で、よく絞ってから軽く水拭きしてください。ベンジン・シンナー・エタノール・アルカリ性洗剤の使用はしないでください。
- ホースなどで直接器具に水をかけないでください。またモップやデッキブラシ、タワシなどを用いた汚れ落としも行わないでください。器具内への浸水や器具の破損の原因となります。
- 高温、多湿な場所での保管は避けてください。故障や変形する可能性があります。
- 保管、収納する際は、器体の温度が下がったことを確認してから行ってください。
- 照明器具には寿命があります。使用条件、環境により異なりますが、LEDモジュール約60,000時間、電源装置約20,000時間が目安となります。
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合、寿命が短くなります。
- 安全にご使用いただくため、定期的(年1回)に電気工事店、電器店等による点検を行ってください。3年以上経過したものについては、入念に点検を行ってください。
- 本製品を車などで移動する場合、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 強い風が吹くとき、野外での三脚使用はしないでください。転倒して破損、故障の原因になります。
- DC12Vバッテリーを使用する場合、バッテリー容量の50%を目標にご使用ください。バッテリー寿命が長くなります。